

Eurostar Unicol 640

Tulajdonságai:	<ul style="list-style-type: none"> • magas ragasztó hatásu • hosszúideig ellenáll a lágyító anyagokkal szemben • jól kenhető • kemény, nagyon szívós ragasztó fuga 	<ul style="list-style-type: none"> • sok oldalúan felhasználható • padlófűtésnél is alkalmazható • oldószermentes, kevés káros anyag tartalmú EMICODE AC1
-----------------------	--	--

Következő anyagok ragasztására:	<ul style="list-style-type: none"> • csiszolt gumi burkolatokhoz tekercsekben (pl. Noraplan) • csiszolt gumi burkolatokhoz, lapokhoz 1m x 1m<=4mm vastag (pl. Norament) • PVC- burkolók tekercsben és csempe alakban, PVC Design burkolo • CV- burkolatok • PVC kevert burkolatokhoz polyester vagy ásványi szüvettartó szerkezettel • Linóleum tekercsekhez • textil szőnyeg burkolókhöz, különböző hátoldal kialakítással • Tü vlies- hez szívóképes aljzatra
--	--

Technikai adoatok:	<p>Alapanyag: Acrylat – diszperzion</p> <p>Színe: fehér</p> <p>Sűrűsége: Kb. 1,30 g/cm³</p> <p>Állapota: közepesen viszkoz</p> <p>Tisztítószer/ Higítható : víz</p> <p>Felhordása: fogazott spaklival TKB/A1 – A2 – B1 – B2</p> <p>Szükséglete: Kb. 250 - 490 g/m², burkolat szerint</p> <p>Szellőztetési idő: Kb. 10 – 30 perc</p> <p>Felhasználási idő: 30 perc a burkolat függvényében</p> <p>Kötési idő: Kb. 48 – 72 óra</p> <p>Felhasználható: Kb. 12 hónap originál csomagolásban</p> <p>Tárolása: szobahőmérsékleten lehetőleg légmentesen lezárva</p> <p>Fagyálló: nem</p> <p>Megnevezése a „GefStoffV” szerint: nincs</p> <p>GISCODE: D1</p> <p>EMICODE : EC1</p> <p>Biztonsági előírások: megrendelhetőek</p>
---------------------------	---

Alapfelület: A felhasználáshoz előkészített felület a következő előírásoknak kell, hogy megfeleljen: VOB/DIN 18365,18202 ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253, valamint TKB és BEB. Különösen nagy nyomás és húzó szilárdság, szárazság, por és repedés mentesség az előfeltétele. Hibás felületeket csiszolással, marással, portalanítással, alapozással lehet előkészíteni. A megfelelő alapfelület kialakításához 1,5 – 2mm vastagságig 960 Europlan Supert ajánljuk.

Termék alkalmas: irodai gördülőszékeknek ellenáll, nem szívóképes felületek úgymint nedvességérzékeny felületek, kalciumszulfát kötésű esztrich, köfa, magnesiaesztrich valamint öntött aszfalt esztrichhez.

Padlófűtés esetén a meglévő mérőpontoknál a maradék nedvességet alapján konstroláljuk. Textil burkolok ragasztásánál egyenes szívóképes aljzatokra ajánlatos a 046 Europrimer Parquett vagy 044 Europrimer Multi alapozót használni. Ezek segítségével elkerülhető a ragasztó torlódása.

Feldolgozás: Használat előtt alaposan felkeverni. A ragasztót fogazott spakli segítségével kenjük fel az alapra. Kb. 10 – 20 perces szellőzés után fektessük a burkolatot az aljzatra és jól dörzsöljük át. Feszültségben gazdag helyeken 15 – 20 perces várakozási időt követően ismételjük meg a bedörzsölést.

Gumi burkolatot (TKB A2) és Linóleumot (TKB B1) a még nedves ragasztó ágyba Kb. 10 – 15 perc szellőzés után fektessük. Általában a szellőzési időt a hőmérséklet az aljzat szívó képessége és a levegő páratartalma befolyásolja. Ezért pontos időmeghatározás nem lehetséges. Szellőzést követően a ragasztónak még mindig egy puha magjának kell lennie. Az új próbánál még mindig egy szálát húz a ragasztó de már nem kenődik. A burkolat hátoldalát teljes felületében bordázot kialakítással ragasztózzuk (nedves hálózása a hátoldalnak).

Az éleket könnyedén ütköztessük, ne próbáljuk szorosan illeszteni! PVC- és design burkolót (TKB A2) 30 percen belül fektessük és azonnal erőteljesen hengereljük. CV esetben a fogazat nagyságát csökkenthetjük (TKB A1 –re), ebben az esetben a szellőzési idő is kevesebb. Textil burkolatok, sőnyegek és tü vlies esetben (TKB B1- B2) ot alkalmazzunk és 30 percen belül fektessük le és azonnal erőteljesen hengereljük.

Elhasználadott fogazott spaklit időben cseréljük. A megkötési idő alatt kerüljük a napsugárzást valamint a dinamikus pont terhelést. A burkolat gyártó előírásait vegyük figyelembe! A ragasztó maradványokat vízzel távolíthatjuk el.

Megjegyzés: A burkolatokat lefektetés előtt aklimatizálnodni kell hagyni lehetőleg a burkoláshoz előkészített helységben.

Feszültség mentesnek és egyenesen szétterítettnek kell lennie. A fugákat csak 2- 3 napot követően hegeszthetjük. A munka minőségét nagy mértékben befolyásolja a levegő páratartalma 40 – 75% ajánlott <65 %, a szoba hőmérséklet >18 °C az aljzat és ragasztó valamint a burkoló anyag legkevesebb 15 °C! Idevonatkozó szakmai előírásokat tartsuk be!

Németországon kívül a nemzetközi szabályok alkalmazása érvényesül.

Csomagolás: 13 kg kiszereelésben

Tanácsoljuk, vegyék figyelembe: A termék felhasználási javaslatait Cégünk hosszantartó labor kísérleteinek és saját tapasztalatainak alapján állítottuk össze.

Egyedi esetekben jóállást a sok oldalú felhasználási lehetőségek valamint a tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!

A termékkel kapcsolatos szabványokat és szabályokat kérjük vegyék figyelembe. Németországon kívül a Nemzetközi szabályok alkalmazása érvényesül.

Minden eltérés az általunk tanácsolt felhasználástól csak a Gyártó egyet értésével érvényes. Ellenkező esetben megszűnik a szavatosság. Teljes mértékű alkalmazás előtt többszöri próbamunka javasolt. Kérjük vegye figyelembe Cégünk Általános Üzleti Előírásait („AGB”)

A jelenlegi technikai információkkal hatályát veszíti mindennemű előző termék leírás.

Aktuális kiadás 27.08.2007