
Aqua Lack M-Protect 858

- Tulajdonságai:**
- Alkalmas: nagy terhelésnek kitett objektumokban
 - 2 K lakk használati tulajdonságaival
 - vizes, egy komponensként felhasználható önhálósodó parketta védőbevonat
 - kifejezetten karc biztos, vegyszerellenálló felület,nagyon erős végszilárdsággal
 - Alapozó és fedő lakk egy termékben (teljes felépítés lehetséges)**
 - oldal kifolyás nem jellemzi
 - erős, sötét fatónus
 - gyorsan keménnyé válik, gyorsan csiszolható, gyorsan használatba vehető felület
 - selyem matt
 - hengerelhető, spatulázható
 - nagyon strapabíró, kitűnő kopásállóság
 - megfelel az Önorm C 2354 ” C” használhatósági osztálynak a karcolás biztosság, vegyszer ellenállóság, tapadó szilárdság, formatartósság vonatkozásában

-
- Bevonás:**
- minden forgalomban lévő parkettához, faburkolat és padlóhoz, amelynek ragasztása húzószilárd, vagy húzó elasztikus.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	Alifátikus PUR diszperzió
Szín:	Tejszerű
Sűrűség:	cca.1,03 gr/cm ³
Állag:	Alacsony viszkozitású
Hígító,tisztítószer:	Víz
Felhordás:	Kettős felületű spatula/Techno henger
Száradási idő:	cca. 20 perc min. ill. 2-4 óra*
Felhasználás:	30-50 gr/m ³ spatulázva felhordásokként 120-140 gr/m ³ hengerelve felhordásokként
Első óvatos használat:	24 óra múlva
Végző kikeményedés:	4-6 nap múlva
Legjobb felhasználhatóság:	6 hónapon belül,nem szabad 30 °C felett raktározni, jól bezárva, lehetőleg mielőbb felhasználni
Fagyra érzékenység:	igen
GefStoffV.jelölés:	nincs
GISCODE:	W3

Biztonsági adatlap: kérésre kapható

*a megadott értékek laborértékek,a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként kezelendők.

Aljzat: A bezárandó felületnek tisztának, olaj,viasz,szilikon és más tapadást gátló anyagmaradvány rétegektől mentesnek kell lennie. A durvacsiszolás után a fugákat 2mm szélességig 8801 Aqua - fakitt oldattal – csiszolóporral keverve- elsimítjuk. Cca. 30 perc száradási idő elteltével a finom csiszolás következik (100-120-as szemcseméret)

Felhasználás: A kannát felhasználás előtt jól felrázzuk,hogy a fénytelenítő a lakkban egyenletesen elkeveredjen.Parketta és fafajta minőségtől függően a teljes felépítése lakkra, mind a 882

Aqua alaplakkra történhet. Teljes felépítésnél a lakkot spatulával, vagy hengerrel vihetjük fel, de ügyelni kell arra, hogy érzékeny fafajták esetében (pl. bükk, kőris, juhar és sok gyümölcsfa) alá nem szabad spatulázni.

Bizonyos fafajtáknál, mint pl. tölgy a teljes felépítésnél erős, sötét optika keletkezik.

Érzékeny fafajták esetében ahol a sötét fátyol veszélye miatt nem kívánatos simítani, javasolt a szívóképesség csökkentésére alaplakkal egyszer hengerelni.

Attól függően, hogy milyen gyakori az igénybevétel, a hengerlés számát ennek megfelelően kell meghatározni. Javasolunk 2-3 hengerlést (120-140 gr/m² felhordásonként) Forbo Techno Aqua hengerrel, több, mint 3 felvitel ill. túl telített (több, mint 150 gr/m² nedves anyag felhordásonként) nem javasolt. Nagy terhelésnek kitett objektumok esetében a lakk spatulázása alá alapozóként hengerrel elvégezhető.

Naponta egynél több hengerlést ne végezzen.

24 óra múlva a felület ismét átlakkozható. Minden esetben vizsgálandó hogy a lakkréteg megfelelően kikeményedett az átlakkozás elő. mert a kikeményedés a terem

klimaviszonyaitól és a felvitt rétegvastagságtól különféle gyorsasággal következik be.

Ha ezt a közbenső száradási időt átlépjük, egy közbenső csiszolás elvégzése szükséges.

Egy közbenső csiszolás minden esetben javítja a közbenső csiszolási tapadást.

Az utolsó lakffelvitel előtti közbenső csiszolás javítja a felületoptikát. Közbenső csiszolás

után gondosan portalanítani kell, esetleg lakkal közbenső simítást végezni.

Fafajtatól függően a fa mintázata kihangsúlyozódik.

A helyiség hőmérséklete a feldolgozás ideje alatt 15-25 °C, a relatív páratartalom 50-60 % között kell, hogy legyen. Gondoskodni kell arról, hogy a száradás ideje alatt a légmozgás egyenletes legyen. Léghuzat és közvetlen napsugár elkerülendő.

A 858 Aqua Lack M-Protect anyagot 865 záró és egzótaalapozóra **nem lehet használni.**

Ismeretlen fafajta esetén való alkalmazása esetén próbakísérletek végzése ajánlott az esetleges színtónuaváltozások, kivérések, vagy hálóképződési zavarok elkerülése érdekében. A felületen fekvő lágyítótartalmú anyagok (székgörgők, szőnyegalátétek stb) elszíneződéshez, vagy a lakkréteg felpuhulásához vezethet. Régi padlók javításánál érdeklődjön szaktechnikusunknál.

Ápolási utasítás: A bevont parketták és parafaburkolatok a DIN 18356 előírásnak megfelelően folyamatosan ápolni kell. Ehhez javasoljuk az easy to care 887 parketta és padlóápolót és a 888 általános ápolószert.
Kérje ápolási használati utasításainkat, információinkat.

Tisztítószer: A lakkon keletkezett szennyeződések lehetőleg gyorsan, a munkakészülékeket felhasználás után vízzel tisztítani

Csomagolása: 10 l-es kannában

Feltétlenül figyelembe veendő: A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk! Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik lehetőség. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését, különösen a ritkán használt fafajták (egzóta), ahol a feldolgozásra és anyagtartalmakra kevés tapasztalat áll rendelkezésre, ami a bevonási rétegek tulajdonságaira befolyással lehet.

Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek.

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal
rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk érvényét veszíti.
Aktuális kiadás 2008.04.30
